Panasonic

Guide séparé d'enregistrement sur carte mémoire SD (Pour la série BB-HCM7xx)

Caméra réseau

Site Web des caméras réseau Panasonic : http://panasonic.net/pcc/ipcam/

Veuillez lire les documents Informations importantes et Guide d'installation avant de suivre les procédures décrites dans le présent document.

Il se peut que certaines fonctions citées dans ce document (horizontal/vertical, zoom, etc.) ne soient pas prises en charge par votre caméra.

Abréviations

- La caméra réseau est désignée comme "la caméra" dans ce document.
- Le CD-ROM de configuration est désigné comme "le CD-ROM" dans ce document.
- Dans ce document, le terme "carte mémoire SD" désigne les cartes mémoire SD ainsi que les cartes mémoire SDHC.

Marques commerciales

- Le logo SDHC est une marque commerciale.
- Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques commerciales identifiées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Description

Pour enregistrer les images de la caméra sur une carte mémoire SD, vous n'avez pas besoin de raccorder la caméra au réseau ni de configurer la caméra à l'aide d'un PC. 6 déclencheurs d'enregistrement d'images préprogrammés sont disponibles et vous permettent de choisir les conditions pendant lesquelles les images seront enregistrées. Vous pouvez visualiser les images enregistrées en retirant la carte mémoire SD de la caméra et en y accédant avec un PC. Pour ajuster les réglages Panoramique, Inclinaison, Zoom, etc. de la caméra, vous devez accéder à la caméra avec un PC.

Note

- Pour des informations sur le logiciel de la caméra et la configuration de modèle requise pour utiliser cette fonction, veuillez consulter le site de support des caméras réseau Panasonic (http://panasonic.net/pcc/support/netwkcam/support/info.html).
- Si la caméra prend en charge des fonctionnalités audio, le son peut être enregistré en même temps que les images MPEG-4.
- Pour déplacer l'objectif de la caméra horizontalement ou verticalement, ou pour modifier les réglages de la caméra, il vous sera nécessaire d'accéder à la caméra via un PC. Voir le Guide de configuration et les Manuel d'utilisation pour des informations sur la connexion et le fonctionnement.

Préparation

Carte mémoire SD

Pour que vous puissiez utiliser cette fonction, la carte mémoire doit être :

- Une carte qui a déjà été utilisée pour enregistrer des images de caméra auparavant ou bien
- Une carte qui a été formatée à l'aide du SD Memory Card Formatting Software (http://panasonic.net/pcc/support/netwkcam/support/info.html).

Logiciel de lecture

Pour visualiser les images JPEG enregistrées sur un PC, le logiciel Visualiseur SD caméra réseau doit être installé sur le PC. Ce logiciel se trouve sur le CD-ROM inclus et peut être installé en suivant les instructions du fichier "Read me" (Lecteur CD-ROM:\NCV\SDVIEWER_README.txt). Vous pouvez également télécharger ce logiciel à partir du site Internet Caméras réseau Panasonic (http://panasonic.net/pcc/support/netwkcam/support/info.html).
Pour visualiser les fichiers MPEG-4 enregistrés, Windows Media® Player et le codec audio G.726 (pour les caméras avec fonctions audio) doivent être installés sur le PC.

Note

- Consultez le site Web des caméras réseau Panasonic (http://panasonic.net/pcc/support/netwkcam/support/info.html) pour des informations sur le codec audio G.726.

Vérification de l'image durant l'installation

Pour vérifier l'image de la caméra pendant l'installation, connectez un périphérique vidéo externe, par exemple un téléviseur, à la caméra. Reportez-vous au Guide d'installation pour plus d'informations.

Configuration

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer la caméra de manière à enregistrer des images. Reportez-vous au Guide d'installation fourni pour connaître l'emplacement des boutons.

1 Déconnectez le câble LAN de la caméra, retirez la carte mémoire SD puis allumez la caméra

Si la caméra n'est pas en mode usine par défaut, appuyez sur le bouton FACTORY DEFAULT RESET et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde environ. La réinitialisation de la caméra demande environ 1 minute.

2 Reportez-vous au tableau ci-dessous et appuyez sur le bouton FUNCTION pour sélectionner le déclencheur d'enregistrement souhaité

Le déclencheur d'enregistrement sélectionné (1 à 6) dépend du nombre de fois que vous appuyez sur le bouton FUNCTION. Le déclencheur sélectionné se répète si vous appuyez sur le bouton plus de 6 fois (par exemple, appuyer sur le bouton 8 fois sélectionne le déclencheur numéro 2).

Note

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton FUNCTION dans les 90 secondes après avoir allumé la caméra, le déclencheur ne peut pas être sélectionné et vous devez recommencer à partir de l'étape 1.

N° de déclencheur/ Nombre de fois que vous appuyez sur FUNCTION	Indicateur du bouton FUNCTION	Indicateur de la caméra	Paramètres	Capacité d'enregistrement approx. (carte mémoire SD de 2 Go)
1	Vert clignotant	Orange	Minuterie, JPEG, tampon de 2 images toutes les secondes	15,3 heures
2	Vert	Orange	Minuterie, JPEG, tampon d'1 image toutes les secondes	30,6 heures
3	Eteint	Orange	Minuterie, MPEG-4	8,5 heures
4	Vert	Vert	Détection de mouvement, JPEG Pré-déclenchement : tampon de 5 images toutes les secondes, total de 20 images Post-déclenchement : tampon de 5 images toutes les secondes, total de 50 images	6,1 heures
5	Eteint	Vert	Détection de mouvement, JPEG Pré-déclenchement : tampon de 5 images toutes les secondes, total de 20 images Post-déclenchement : tampon de 5 images toutes les secondes, total de 80 images	6,1 heures
6	Vert	Vert clignotant	Les déclencheurs n° 2 et n° 4 sont tous deux actifs	Déclencheur n° 2 : 15,3 heures Déclencheur n° 4 : 3,1 heures

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009
PNQW1949YA KK0809CQ1129 (CE)

Note

- Les images enregistrées à l'aide de cette fonction sont enregistrées à une résolution de 320×240, qualité standard, et les nouvelles images remplacent les anciennes images lorsque la carte est pleine.
- Lors de l'enregistrement d'images au format MPEG-4, la capacité d'enregistrement varie en fonction de l'environnement et du sujet.
- Les paramètres de l'élément n° 5 diffèrent de la série BB-HCM5xx.

3 Insérez la carte mémoire SD

Après insertion de la carte SD, le témoin FUNCTION s'allume en vert dans les 40 secondes qui suivent, et la caméra commence à enregistrer.

Durant l'enregistrement, l'indicateur de la caméra s'allume en orange ou bien clignote en orange.

Si l'indicateur de la caméra s'allume en rouge, les images ne peuvent pas être enregistrées. Dans ce cas, vérifiez les points suivants.

- La carte mémoire SD n'est pas protégée en écriture
- La carte mémoire SD a été formatée à l'aide de la caméra ou du SD Memory Card Formatting Software

Si l'indicateur de la caméra continue de s'allumer en rouge, il est possible que la carte mémoire SD soit endommagée.

Note

- Si la carte mémoire SD n'est pas insérée dans les 20 minutes suivant la sélection du déclencheur souhaité, cette fonction ne sera pas activée. Répétez la procédure à partir de l'étape 1.
- Si la carte mémoire SD n'est pas insérée à l'aide de cette fonction, la sortie vidéo analogique de la caméra est activée.

4 Installez la caméra en vous reportant au Guide d'installation

Pour visualiser les images depuis l'image de la caméra lors de son installation (par exemple pour vous assurer que l'objectif de la caméra pointe dans la bonne direction), connectez la caméra à un périphérique vidéo externe, tel qu'un téléviseur. Reportez-vous au Guide d'installation pour plus d'informations.

Vous pouvez connecter la caméra à un réseau et configurer la caméra ou encore visualiser des images à l'aide d'un PC. Reportez-vous au Guide de configuration pour plus d'nformations.

Note

- Pour garantir que les réglages souhaités de la caméra (panoramique, inclinaison, balance des blancs, etc.) sont utilisés pour l'enregistrement, nous vous recommandons d'accéder à la caméra avec un PC, d'ajuster les réglages selon vos besoins et d'enregistrer les nouveaux réglages comme position de départ.

Note

- Le déclencheur sélectionné pour être utilisé avec cette fonction est affecté en tant que déclencheur n° 1 ou n° 2 de la fonction tampon d'image/transfert de la caméra.
- Pour modifier le déclencheur sélectionné après l'insertion de la carte mémoire SD, appuyez sur le bouton FUNCTION pour arrêter l'enregistrement, vérifiez que l'indicateur FUNCTION n'est pas allumé, puis retirez la carte. Réinitialisez la caméra et répétez la procédure à partir de l'étape 1.
- Reportez-vous au Guide d'installation pour des informations sur la connexion des microphones externes.

Vérification et visualisation des images enregistrées

1 Appuyez sur le bouton FUNCTION pour arrêter l'enregistrement

2 Vérifiez que l'indicateur FUNCTION n'est pas allumé, puis retirez la carte mémoire SD

3 Insérez la carte mémoire SD dans un PC, puis utilisez le logiciel approprié pour visualiser les images